

# WS Litecom Plus - Kurzanleitung



+ Taste

Menü Taste

- Taste

Bluetooth Taste

**Ein / Ausschalten:** Menü Taste 3 Sekunden drücken

**Bluetooth Pairing:** Gerät ausschalten. Menü Taste 5 Sekunden drücken

Die Menüstimme sagt : „Power on“ und dann „Bluetooth Pairing on“

Jetzt kann im Telefon nach dem Headset unter Bluetooth Einstellungen gesucht , bzw. das Headset verbunden werden.

Bei erfolgreichem Pairing sagt die Menüstimme : „Pairing complete—connected“

**Umgebungslautstärke (Ambient Listening) einstellen:** Im eingeschalteten Zustand die Menü Taste 4x kurz drücken.

Die Menüstimme sagt „Ambient Listening“ und dann mit + oder – Taste verstellen.

**Annehmen / Auflegen Telefongespräch:** Zur Anrufannahme oder zum Auflegen eines Telefongesprächs die Bluetooth-Taste an der hinteren Seite der rechten Kapsel betätigen.

**Erweiterte Einstellungen :** Um in das Untermenü zu gelangen, die + und – Taste gleichzeitig drücken. Die

Menüstimme sagt „ Menue“. Dann kann durch kurzes Drücken der mittleren Taste durch die Einstellungspunkte geklickt werden.

**1 Klick:** Vox, **2 Klick:** Sub Channel **3 Klick:** Squelch **4 Klick:** Power **5 Klick:** Bluetooth Pairing **6 Klick:** Language

**Set Up Mode:** Um in das Grundeinstellungsmenü zu gelangen, die Bluetooth-Taste und die Menü Taste beim

Einschalten gleichzeitig drücken. Die Menüstimme sagt: „Set up Mode“.

Anschließend + und – Taste gleichzeitig drücken um in das Menü zu gelangen.

Einstellungen wie im Erweiterten Menü , anschließend erfolgen die Set-up Einstellungen (siehe Folgedeite)

# Menü - Struktur

